

PLAYBAR

LA BARRE DE SON QUI DIFFUSE
LA MUSIQUE DU MONDE ENTIER



SONOS

AVANTAGES DE PLAYBAR

REMP LISSEZ TOUTES VOS PIÈCES DU REMARQUABLE SON HiFi DE PLAYBAR ET DIFFUSEZ LA MUSIQUE DU MONDE ENTIER SANS FIL À L'AIDE DE CE LECTEUR SIMPLE D'UTILISATION.

LE SON HiFi SONOS POUR VOTRE TELEVISION.

La conception à neuf haut-parleurs de SONOS PLAYBAR™ vous permet de remplir toutes vos pièces d'un son particulièrement réaliste pour les jeux et les films.

DIFFUSEZ LA MUSIQUE DU MONDE ENTIER.

PLAYBAR est un lecteur SONOS tout-en-un qui vous permet de diffuser la musique du monde entier : votre bibliothèque iTunes, vos services de musiques favoris et des milliers de stations de radio, shows et podcasts sur Internet.

INSTALLATION SIMPLE.

PLAYBAR se connecte à votre télévision à l'aide d'un unique câble optique et diffuse tout ce qui est connecté à votre télévision, notamment les décodeurs de chaînes câblées et les consoles de jeu.

SANS FIL.

Aucun problème de câbles. Connectez une PLAYBAR ou un BRIDGE à votre routeur sans fil et reliez tous vos lecteurs SONOS sans fil en un seul geste.

ORIENTATIONS MULTIPLES.

PLAYBAR peut être posé à plat sur votre meuble TV ou votre console. Si votre télévision est fixée à un mur, la PLAYBAR peut être placée horizontalement au-dessus ou en dessous de la télévision.

UN SON UNIVERSEL.

PLAYBAR diffuse le son en Dolby® Digital et en stéréo pour que vous n'en ratiez aucun détail.



SPÉCIFICATIONS DE PLAYBAR

AUDIO

AMPLIFICATEUR. Neuf amplificateurs de classe D parfaitement optimisés pour être associés aux haut-parleurs et à l'architecture acoustique.

HAUT-PARLEURS. Pour un son qui n'est pas plus fort, mais plus clair. Grâce à neuf haut-parleurs amplifiés (six médiums et trois tweeters), la PLAYBAR remplace le son uniforme des haut-parleurs intégrés de votre télévision par des basses intenses et un son limpide et nuancé digne d'un concert live. Et l'égalisation automatique permet au système de s'auto-régler pour vous offrir des performances riches en toute transparence.

HOME CINÉMA 3,0. La conception à neuf haut-parleurs de la PLAYBAR vous plonge directement dans l'expérience cinématographique grâce à des vagues sonores qui vous donneront la chair de poule, tout en capturant chaque murmure et chaque bruit de pas. Le lecteur se connecte à votre télévision avec un câble unique et diffuse toutes les sources, notamment les décodeurs satellite et les consoles de jeu.

HOME CINÉMA 3.1. Associez PLAYBAR et SUB en appuyant sur un seul bouton, vous pouvez ajouter des graves renversants à votre expérience cinématographique – sans fil.

HOME CINÉMA 5.1. Ajoutez des haut-parleurs PLAY:3 à votre PLAYBAR et à votre SUB, pour une véritable expérience sonore surround qui vous plongera dans la profondeur de l'action des films et des jeux visualisés sur votre écran. Élégante, raffinée et dotée d'un contrôle sans fil, cette expérience de home cinéma à immersion profonde vous enveloppe dans un son SONOS limpide de pointe.

MISE EN RÉSEAU

CONNECTIVITÉ SANS FIL : SONOSNet 2.0, réseau maille sans fil « peer-to-peer » avec chiffrement AES sécurisé.

EXTENSION SONOSNET : fonctions d'extension et d'amélioration de la puissance de SONOSNet 2.0.

PORT ETHERNET : un seul port Ethernet peut connecter PLAYBAR à un réseau domestique filaire. Un deuxième port Ethernet peut être utilisé pour partager le contrôle sans fil.

CONTRÔLE

Contrôlez le volume de votre TV à l'aide de vos télécommandes IR existantes. Téléchargez l'application gratuite SONOS pour contrôler PLAYBAR à l'aide de votre iPhone, iPad ou périphérique Android, et diffusez votre musique même lorsque votre TV est éteinte.

GÉNÉRALITÉS

ALIMENTATION : CA 100-240 V, 50-60 Hz

BOUTON DU PANNEAU LATÉRAL : augmenter le volume, baisser le volume et désactiver le son

VOYANTS DU PANNEAU LATÉRAL : indiquent l'état de PLAYBAR

DIMENSIONS : 3,35" (H) x 5,51" (D) x 35,43" (L), 85 mm (H) x 140 mm (P) x 900 mm (L)

POIDS : 11,9 lbs. (5,4 kg)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 0°C à 40°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -20°C à 70°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE : PLAYBAR, cordon d'alimentation CA, câble audio optique, livret de garantie et de réglementation ainsi que guide de démarrage rapide

ORIENTATIONS MULTIPLES : montez PLAYBAR sur le mur, au-dessous ou en dessous de votre télévision. Vous pouvez également poser PLAYBAR à plat sur votre table de télévision.

PÉRIPHÉRIQUES PRIS EN CHARGE

PLAYBAR fonctionne avec tous les produits SONOS amplifiés et non amplifiés.

PLAYBAR se connecte à votre télévision à l'aide d'un câble optique et diffuse toutes les sources connectées à votre télévision, notamment les décodeurs de chaînes câblées ou les consoles de jeu.

SONOS®

© 2004-2013 SONOS, Inc. Tous droits réservés. SONOS et tous les autres noms de produits et slogans de SONOS sont des marques commerciales ou des marques déposées de SONOS, Inc. SONOS est enregistrée à l'USPTO (Office américain des brevets et marques). Tous les autres produits et services sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.