

**Dites adieu au lavage des verres à la main**

Le nouveau panier à verres au design ingénieux d'Electrolux vous permet de profiter de la compagnie de votre famille et vos amis pendant que votre lave-vaisselle s'occupe de laver parfaitement vos verres les plus délicats en toute sécurité. Il peut contenir jusqu'à 8 verres à vin en les maintenant bien en place, ou différents

Bénéfices et Caractéristiques**Impeccablement propre. Parfaitement sûr.**

Les verres à vin, les flûtes à champagne et même les verres larges peuvent entrer dans notre Panier à verres flexible. Grâce aux glissières, vous pouvez ajuster la position des supports en caoutchouc pour y faire tenir des verres de différentes formes.

**Tout peut rentrer**

Faire rentrer tous vos verres dans le lave-vaisselle est un casse-tête ? Notre panier à verres de grande capacité vous permet de ranger jusqu'à 8 verres à pied. Repliez-en deux et vous aurez assez de place pour y laver 4 verres.

**Taille universelle**

Notre panier à verres de taille universelle est conçu pour s'adapter à tous les lave-vaisselle de 45 cm et 60 cm.

Conçu pour un chargement et un déchargement faciles

Le design ergonomique du panier à verres Electrolux, avec ses supports souples en caoutchouc, vous permet de charger et décharger facilement vos verres.

Gagner de la place n'a jamais été aussi simple

Facile à ranger, le Panier à verres ne mesure que 5 cm de profondeur une fois replié

